CAD 製図基準アシスト T2 操作方法

「CAD 製図基準アシストT2」は既存図面をCAD 製図基準(案)に沿った図面であることをチェックし、修正します。「CAD 製図基準アシスト(注)」と併用して操作します。5つの操作方法から成り立っています。

1.レイヤ編集 レイヤ名を修正します。
 2.レイヤ振分 CAD 製図基準(案)に従って要素をレイヤ移動し、線種、線色、線幅も変更します。
 3.図面チェック CAD 製図基準(案)に従って描かれているか調べます。また修正も行います。
 4.図面比較 2 つの図面を比較し、その差(追加・削除・変更されたデータ)を表示します。
 5.テンプレ編集 「CAD 製図基準アシスト」図面を編集し、オリジナルのアシスト図面を作成します。

(注)CAD 製図基準アシスト・・・CAD 製図基準(案)に沿ったレイヤ名・線種・線色・線幅が設定されたテンプレート集

1レイヤ編集

レイヤ名を修正します。 ●コマンドの選択(レイヤ編集) 「システム]-「システムファンクション」

		-			-				•			-	•	-	
_	٢L	1	や	編	集	Jを	選	折	IJ	ま	す	0			

💀 BV FILE - 図面1		
ファイル(E) 編集(E) 作図(D) 朱書き(D) 図形編集(G) データ(M) 補助(Q) ユーザー(U)	システム(<u>S</u>) 表示(<u>V</u>)	(I) · ウィントウ
*	システムファンクション システムファンクション2	SF1 SF2
E	システムファンクション3 システムファンクション4	► SF3 ► ⊠1000chk
		レイヤ編集
		777 Da編 図面比較 SE g
		→

●レイヤ名を編集します

「レイヤ名編集」ダイアログボックスが表示されます。 レイヤ名をダブルクリックするとレイヤ名を編集できます。

C - 111, bas C - 111, bas	001440-00000 00140-00000 00140-0000-0000
B Letter	NATE OF A CONTRACTORY

●ライフサイクルの編集

[ツール]-「ライフサイクル編集」で S、D、C、M いずれ かを選択します。一括で修正します。



●レイヤ名の一部を編集します

[編集]ー「移動」でレイヤコメントをレイヤ名に移動、または[編集]ー「スペースから後ろ」でレイヤコメントへ再び移動することが可能です。

1.74	ALTS CANE	hele	Land	_
	NE (1) Card (1) EA (2) Card (1) 2.4 - 3/4/47 (2) Card (1) 2.5 - 3/4/47 (2) Card (1) 2.5 - 3/47 (2)	1148 - 14430-40	0000 01400, 7.440000 Clobal Rate Clobal R	
			SCOTT BEFORE	- C

●レイヤ順番を変更します

[ツール]-「レイヤ順変更」でレイヤ番号を入れ替える ことができます。



●終了します

[ファイル]-[名前を付けて保存]で名前を付けて保存 します。 [ファイル]-[終了]をクリックし、終了します。

	a di Asia	A HE DOWNED THE		
Dertoute				
77188/02 23-14	\$105.9v7	1.11	490	
7+140890 10108	(epct)	+	Hotek	
That has	1.4.4.10		2+040*1	ing in
AT FAIREST			Analy I	-
733414	-4410		(at-	10
77341617811	-		Game	
10.0.8	1		102.0-1	E 1
18124(5)8(3)	-		二 清洁子经	1.10
40.6	0.8			T
A supervised by a start that	And and a state of the state of	and the second s		

2レイヤ振分

既存図面を CAD 製図基準(案)に従って要素をレイヤ移動し、線種、線色、線幅も変更します。

「CAD 製図基準アシスト」にあるアシスト図面を読み込み、そこに記録されている設定に従って要素の振り分けを行います。

●コマンドの選択(レイヤ振分)

	👿 BV FILE - 図面1					
[システム]-「システムファンクション」	ファイル(E) 編集(E) f	F図(D) 朱書き(D)	図形編集(G) データ(M) 補	助(2) ユーザー(11) 🔅	システム(S) 表示(V)	- ツール(① ・ウィントや
ー「レイヤ振分」を選択します。	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	s s s s s s		移動「回転	システムファンクション	SF1
オズに図面がキテナカナいス提合				10100 (2.144	システムファンクション2 システムファンクション3	▶ SF2 ▶ SF3
	E				システムファンクション4	▶ 図面chk
下図のメッセージホックスが表示されます。						して相集
「はい」を押してください。						テンフプレ編
	8					B 図面比較 ° SE 9
CADERAR LOTE C	◎ ◎ 雨 が 伺:	+ 主 テ キ わっ	ていたい埋合け			→ ⁰¹
			しいない场口は、			
▲ 「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」		セーシは表れ	示されません。			
	Ĺ					
			CAD製図基準レイヤ報:	9		
●「レイヤ振分」を起動します			CAD製因基準L-イヤ振分	既存回避レイヤ振分		
「CAD製図基準レイヤ振分」ダイアログボック	クスが表示		アシスト回動		1	
されます。			CAD款回基準75	シストの対象国面を凝納し	ます。	
「マシュ」の声も問ノーギタンも押してください				71/71/0664	EP/(A)	
「ノンスト図画を開く」小グノを押していたでい	0			7770 688/0		
			既存回題	A concerne .		
			新設置得完成 新設置得完成 新会 和会 和会	國建和時间就到上去す。		
			RED.	既存認識を取	K(Q)	
			1.74480			
			日本 レイヤ振分をた	ないます。		
			2 2			
				レイヤ語分(Ø	
					-	
			最初から	MRC/6		

●「アシスト図面を開く」にてアシスト図面を開きます

「BV Finder」が起動します。本工事に該当するアシスト図面 を選択し、[開く]をクリックします。

アシスト図面は通常"C:¥BIGVAN¥CAD 製図基準アシスト T2¥CAD 製図基準アシスト"以下のフォルダにインストール されます。

## [## 5	HETTA MONO- IN			
	The second secon			1
Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Con		a 19 Salar Salar Salar Salar	-	

●既存図面を開きます

「既存図面を開く」ボタンを押します。 再び「BV Finder」が起動します。当該工事を選択し、「開 く」ボタンを押します。

the Entern Partitioner ALL						CROATE	
+ () Avid (2004 + () Avid (2004 + () En-Call (20) + () En-Call (20) + () En-Call (20) + () En-Call (20)	Terk R California California California Piconet Lat	200.001	1914 1944 2004 1915 1917 1918 20 2004 1917 1917 1918 2004 1917 1917 1918 2004 1917 1917 1918	ENGINE DISACTORY CONTRACTOR DISACTORY AND A DISACTORY AND A DISACTORY AND A DISACTORY AND A		2/16	
CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	agai amgaa	. 10.414	3404-01712 13-98	BRANCH BUR	10.45418		
LAND AN	*		17.7				2
						2	
						9	190

●完成図面を保存します

これからレイヤ振り分けされる新規図面に対し、名前を 付けて保存します。 「ファイル名」の記入欄にファイル名を記入して「保存」ボ タンを押します。

ALCORE FROM				12 1
	Annon		3 *80B	
1110-3	2414.849	Servicement	*	400
	2+(addition)	DIRC+(AP INT)	•]	440454

●画面が左右に並びます

振分対象となる図面(移動元)が左側に、新規図面(移動 先)が右側に並びます。

	and the second	100 7 1 2 2
C DOTRIGUES		
		12283

●設定を行います

「設定」ボタンを押し、各種設定を行います。

*「ライフサイクルを変更」

レイヤ名のライフサイクルを変更します。 S=測量、D=設計、C=施工、M=維持管理 *「図面属性情報のコピー」 BVF ファイルに記録されている図面属性情報を新規図

面にも反映するかどうか設定します。



●レイヤ振り分けを行います1

「レイヤ振分」ボタンを押します。「レイヤ選択名」ダイアロ グボックスが開きます。

「ペン設定」でチェックを入れた項目が CAD 製図基準 (案)に沿った線種、線色、線幅に変更され、新規図面に 移動します。

「拡張」は寸法線レイヤ以外に寸法線を振り分けた場合、 寸法線はそのレイヤの線色に変更されます(文字も同 様)。

「元図を残す」にチェックを入れると移動変更ではなく複 写変更となります。

文字高補正にチェックを入れると文字高さを整数値に変 更します。

●レイヤ振り分けを行います2

移動元のシートと移動先のシートは同じシート番号に合わせてください。 レイヤが表示層、非表示層の場合はサーチ層にしてください。

移動を行いたいレイヤ名をダブルクリックします。





●グループ化を行います

既存図面の必要な要素に応じてグループ化を行います。 グループ化が終了したらサブメニュー欄の「OK」ボタンを 押します。



CAD 製図基準(案)に沿ったレイヤ、線種、線色、線幅に 変更し、新規図面に移動します。 すべての図形に対して同じ操作を繰り返してください。 ※アンドゥ(やり直し)は効きませんので操作にはご注意く ださい。



●終了します

「終了」ボタンを押すと、「レイヤ振分を終了します。よろし いですか?」と聞いてきますので、「はい」を押します。 続けて「上書き保存しますか?」と聞いてきますので、「は い」を押します。

「CAD 製図基準レイヤ振分」ダイアログが表示されます。 「閉じる」ボタンを押して終了します。

Bine Director	1 mg - max - max	the strategic all	
	ii		
		an a la mai	
	_27		
			ar kite
230 0101		1.4	

3 図面チェック

既存図面が CAD 製図基準(案)に従って描かれているかを調べます。また修正も行います。 アシスト図面を読み込み、そこに記録されている設定と比較した結果を表示します。

●コマンドの選択(図面chk)



●「図面chk」が起動します

「CAD製図基準図面アシスト T2 チェッカー」ダイアログ ボックスが表示されます。

「チェック設定」で各種設定ができます。

(各設定については、CD-ROMの"README"フォルダにリ ファレンスマニュアルがありますので、そちらを参照してくだ さい。

	1	唐 千4ック	87

●アシスト図面を開きます

[ファイル] -「アシスト図面選択」をクリックすると「BV Finder」が起動します。該当アシスト図面を選択し [開く]ボタンを押します。

アシスト図面は通常"C:¥BIGVAN¥CAD 製図基準アシ スト T2¥CAD 製図基準アシスト"以下のフォルダにイン ストールされます。

※複数のアシスト図面を選択することもできます。



●チェック図面を開きます

[ファイル]ー「チェック図面選択」をクリックすると「BV Finder」が起動します。チェックする図面を選択し、 [開く]ボタンを押します。



●図面データのチェックを開始します

チェックする図面が表示されます。 [図面チェック]ボタンを押すと、チェックが開始されます。



●チェック結果を表示します

青く反転されている行が CAD 製図基準(案)に則して いないデータ(×印)が存在するレイヤです。 図面情報欄にはファイル名、レイヤ名、図枠等に関す るチェック結果を表示します。



●不適切とされる箇所を確認・修正していきます

チェック結果の内容を確認しながら図面の修正を行い ます。

「ツリー」ボタンを押します。個々のエラー箇所がツリ 一状に表示します。

問題の箇所を右クリックします。図面が問題の箇所に 移動します。

「データ修正」をクリックし、個別に修正します。

「データ内容」をクリックするとそのエラー箇所に関する 詳細データを表示します。

ANY DRAWN	
125-033 (125-0147)	
	aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius aucius
The second secon	(1) (200.1-200.1-200.1-200)
	and the second states of the second

...... 4 -----

THE REAL PROPERTY IN

2-978 2-978-9848 2-978-141

2243

●一括修正をおこないます

修正箇所が多いと、前述の修正方法では時間がかかり ます。一度に修正を行うことができます。

「自動修正」ボタンを押します。

「自動修正設定」ダイアログが表示されます。各設定を行 った後、「OK」ボタンを押します。一括修正されます。 (各設定については、リファレンスマニュアルを参照してく ださい)

すべて修正されるとは限りませんので(ファイル名の不正 等)、残りのエラーについてはアシスト T2 を終了し、CAD 操作に戻って修正を行ってください。

●終了します

「戻る」ボタンを押します。最初の画面に戻ります。 「終了」ボタンを押します。「はい」を押して終了します。



4 図面比較

2 つの図面を比較し、その差(追加・削除・変更されたデータ)を表示します。

●コマンドの選択(図面比較)

[システム]-「システムファンクション」 - 「図面比較」を選択します。



●図面データのパスを入力します

対象データ、比較データのパスを入力します(現状は SCF, P21 データのみです)。

比較後、差分データ(SFC)を出力しますが、その際の色を 指定します。 対象データ表示色:差分データ出力時の色 追加データ表示色:比較データにて追加されたデータ色 削除データ表示色:比較データにて削除されたデータ色 変更データ色:対象、比較データ双方で異なるデータ色

対象データ	ata¥D (ジカルスマー	htest 🔊 -	- <u>3</u> ¥D0330	032.SFC	参照
比較データ	D:Vdate	MIDICUST MIDICUST	− 9 ≊ Ala 7 − htes	Rとする Iデータ¥I	8正读¥D	参照
対象データ	表示色	要素色	Ŧ			
追加データ	表示色	赤	•			
削除データ	表示色	明灰	*			
変更データ	表示色	-	¥			LS
		OK	1 45	7		

No. of Stream Products

●図面比較を行います

「OK」ボタンを押します。図面比較が行われます。

結果を表示します。同時に「比較結果確認」ダイアログ ボックスが表示されます。

対象・追加・削除・変更データが上記設定の色で表示さ れます。 チェックをはずすとそのデータ色が非表示になります。

「他のデータを比較する」を押すと、「比較データ指定」に 戻ります。

「終了」ボタンを押すと終了します。

●結果をファイル出力します 1 「ファイル出力」ボタンを押します。

差分検出結果、図面データの出力方法を設定します。 差分検出結果:差分結果の出力形式 図面データ:差分等を SFC として出力

「出カフォルダ」にて出力先を指定します。

「OK」ボタンを押すとファイル出力します。

- 27-0-27-0 2-++,0-0 2+++	5.4:
ファイル出力	
┌差分検出結果一	
☑ HTML形式	▼ CSV形式
└	
▶ 対象データ	▶ 比較データ ▶ 差分データ
비고구비성	
	。
Jo.+my bocament	·
	OK ++>>til

●結果をファイル出力します2

出力フォルダ先に"ファイル出力-(比較データ名)"フォ ルダが作成されます。その中に上記データが保存され ます。

「OK」ボタンを押します。

図面比較	X
(į)	ファイル出力が完了しました 出力フォルダ: D.¥My Documents¥ファイル出力-D2PV002A¥

●メール送信します 1
比較後、「メール送信」ボタンを押します。
送信するためにはファイルを作成しなければならない
ので、前述の通り、差分検出結果、図面データの出力
方法、出力先を指定します。
「OK」ボタンを押します。

メール送信	<u> </u>
差分検出結果──	☑ CSV形式
- 図面データ ▼ 対象データ	🔽 比較データ 🔽 差分データ
出力フォルダ	
D:¥My Documents	参照
	OK \$+>\tw

●メール送信します2

メールソフトが起動します。上記で設定したファイルが 添付ファイルとなります。

メールソフトを操作して送信を行ってください。

-4 X	2 9 2 7	1.4
Max.		ar
et. nir an presenting		6
	LATER DESCRIPTION OF THE RESIDENCE OF TH	- 6.3
TELT		

5 テンプレ編集

アシスト図面の設定(レイヤ名・線色等)を編集し、オリジナルのアシスト図面が作成できます。 受発注者協議事項の反映や各都道府県の CAD 製図基準(案)に対応できます。

●アシスト図面を開きます

[ファイル]-[開く]で編集したいアシスト図面を読み込みます。

アシスト図面を読み込むと右図のメッセージが表示され ます。ユーザーファンクション設定(レイヤ名・線色等)を どこに反映させるかの画面です。

「はい」を押すと CAD システムに反映されます。

「いいえ」を押すとこれから編集する図面に反映されます。

今回は「いいえ」を押してください。



●コマンドの選択(テンプレ編集)

[システム]ー「システムファンクション」 ー「テンプレ編」を選択します。

	+=>4	a. a (**) de x 1.84
ファイル(ビ) 編集(ビ) 作図(U) 朱書ざ(U) 図形編集(G) データ(M) 補助(U) ユーザー(U)	システム(2) 表示(型)	2-10 D - 24215
送 문 D D D O O O O O O O O O O O O O O O O	 システムファンクション システムファンクション 	SF 1 SF 2
₩ ■	システムファンクション3 システムファンクション4	▶ SF3 図面chk
		レイヤ振分 テンフ°し編
		図面比較 🔓 SF 9 →

●アシスト図面を編集します

「テンプレートエディタ」が表示されます。 ここで表示される項目はアシスト図面に設定されて いる項目です。

各項目をダブルクリックして名称を変更します。 線色・線種・線幅はシングルクリックして選択しま す。

レイヤ順序変更・追加・削除・挿入は右のボタンで 行います。

「拡張ペン定義追加」は 1 つのレイヤに複数の線 色・線種・線幅を設定する場合に利用します。

●終了します

「閉じる」ボタンを押します。 「はい」ボタンを押します。 設定が図面に反映されます。

Construction	L-CTWE	SOCIE PTL.	Dettace	SA STATE	100	2	120	
Score-source Control - 1 and		SICH TRUCK	12 01.08 Ball	E HAM BO	A	-	-	•
200 - 100 m	£	300#-#10-08 300#-#10-117	(7.84, 13.8 (7.99)	RETEITER TAR			-	12 X 80.00
N 2014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3014-17 3	£	Silve day	Manager (ME)	1014114111 10158105748077, dtt:	80.	- 688	1110	ATTRA
1 Societing Bills State (State) Societing Bills State (State) Societing Bills State (State) Societing Bills State) Societing Bills State Societing Bills State State (State) State (State) State (State) State State (State) State (State) State (State) State State (State) State (State) State State (State) State (State) State State (State) State (State) State (State) State State (State) State (State) State (State) State State (State) State (State)	1	2008-076 3008-076-08	Case Tall	Battingentur Battingentur		**	1.04	5-17808
	1	5204-078-474 5204-078-474 2204-478 2204-478	(M.LTP) Weildenital	MERIA 2 MA 2171				
		spow with fur	CON PRACTOR	HILD DEPEND	Ì	**	10-	

Store in the second	64TINCA	IFFICAR.				Littes
DOOR TO THERE	String, Liston	Sciult. Lotter	8	-	1044	1
SDCH TTL-TYT SLCH HOL	10100	1175 B 2716 B 2710			1244	
DECH-REE-TH	17808, 73881 17979	Renewals				
GCH DH	Manager Law	\$12+ \$2748### (#W)		-184	The later	14793
0008-078 0008-078-084	mannetasi ITAM, TAM	Rentingmettal		8.8	104	5-17888
SECRET IN ATT	11490 10410	And Birth Street Street			_	
DOCM-MTR-TRUNE	#091#02000	Contraction of the local division of the loc			104	10000
DOCH-MIN-MINT	INTERIALITY	A PLANE ACT				
		#-0 ITTUE	1.40.0	4.1		
		and the second designed				
				-		
						- depice

●アシスト図面を保存します

[ファイル]-[名前を付けて保存]を選択します。 別名で保存します。

エ事によってこの編集したアシスト図面を利用して、 レイヤ振分けや図面チェックを行ってください。

ATTLAND	ON	11.10 C	• # # # #	2	
Distort					
VIABLE	11774	INS	1.4	100	
	NY DIR	(epec)	+ +	obs	
			- perte		
9424	_	144493		2+GLNCT	-
唐平于南(四)	60.0	[(195	-
773474		计编辑性型	- 1	*>	٠
473414	1268.33	-		112.0-	781
11128	-	1			
in a group of	_				
40.6		0.8			-