# BV CAD でペン設定初期化方法

## ペン設定初期化

BV CAD の起動や終了に時間がかかる。通常の操作で動作が遅いなどの現象が出た場合に「ペン設定の初期化」を行うと改善する場合があります。

#### ● 現在のペン設定の状態を確認

ペンコントロールパネルを表示し、現在の状況を確認し てみましょう。

「補助」-「ペンコントロールパネル」からペンコントロ ールパネルを表示します。

表示されたペンコントロールパネルです。 色の部分でスライドバーを下に移動してみます。





色名のところで文字がエンジ色と黒色の部分があること が確認できます。

エンジ色の部分・・・元々設定されている線色情報

黒色の部分・・・ユーザーが作成した線色情報もしくは、 読込む図面が元々設定されている色で足りない場合に自 動的に作成されたデータ。

色						
色	色名	name	赤	緑	青	
	橙	orange	255	128	0	
į.	薄緑	lightgreen	128	192	128	1
1	明春	lightblue	0	128	255	-
	青紫	lavender	128	64	255	
	DXF	color23	28	19	38	
	DXF	color24	27	38	76	
	DXF	color25	95	63	127	
1	DXE	color26	127	82	165	

ペン設定初期化

#### ●一括削除方法

「未使用線種一括削除」を実行すると開いている図面 で未使用の線色を削除します。 ※注意:自分で任意に作成したデータも削除されてし

まいます。必要に応じてバックアップを取ってください

### ●初期設定でペン設定を初期化

BV CAD 起動時にペン設定を初期化することが可能になる 設定です。

「ツール」-「高速化設定」から起動します。

システム設定の高速化設定内にある「ペン設定を初期化」にチェックを入れます。

この設定をすると次回起動時にペン設定を初期化して起動します。

※注意:自分で任意に作成したデータも削除されてし まいます。必要に応じてバックアップを取ってください

3	薄緑	lightgreen	128	192	128	-	
	明春	lightblue	0	128	255		
	青紫	lavender	128	64	255		
	DXF	color23	28	19	- 38		
	DXF	color24	追加 変更 削除 未使用線色一括削除				
	DXF	color25					
4	DXF	color26					
2	DXF	color27					
	DXF	color28				除	
	DAVE	1 00					

an(v)	「W(1)」 ワイント ワ(W) マクロ(A	) 100-1	(н)	
反転複写	システム設定	•	起動・フォルダ・ログ	
	新規図面設定	•	印刷・メニュー	
	カスタマイス <sup>∞</sup>	•	サーチ・その他	
	環境設定の保存		<del>5</del> 79-	
	起動ダイアログ表示		ファイルの種類	
	オブジェクトの編集(0)	1	高速化設定	
	al Nil CAD清推		簡易表示設定	

起動・フォノ	レダ・ログ	印刷・メニュー	サーチ・その他
ラスター	ファイルの種	類 高速化設定	簡易表示設定
新速化の種類を 初期値設定 動作モードの データ形式の 動作モード・・・ 動作モード・・・ 動作モード・・・ ・ カスタム	選択してください。 ゆ高速化する ゆを高速化する データ形式を高速	げとする	
■中川回国スピッチ 動作モードの語 ▼ ◇◇設定を	初期化	☞ 線種ピッチの	詳細表示しない